SILVERFOX

F-320B

Aparat cosmetic

Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre.
Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare.
Compania își rezervă dreptul de a îmbunătăți designul și de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Cuprins

Despre acest manual ---- 1

Instrucțiuni de siguranță ---- 1

Descrierea aparatului ---- 2

Descrierea funcțiilor ---- 3

Atenționări privind utilizarea ---- 4

Parametrii produsului ---- 5

Remedierea problemelor ---- 6

Despre acest manual

Acest manual servește exclusiv ca referință pentru operarea acestui model. Dacă manualul este folosit în alte scopuri, compania SILVERFOX nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele rezultate. Toate informațiile din acest manual sunt protejate prin drepturi de autor și nu pot fi copiate sau traduse, nici măcar parțial, fără acordul scris al companiei SILVERFOX.

Instrucțiuni de siguranță

Pentru o utilizare corectă și sigură a produsului, citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare!
Respectați toate măsurile de siguranță!


	**Avertisment!**	**Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la punerea gravă în pericol a vieții.** • Acest produs este destinat exclusiv cosmeticienilor cu calificare profesională. • Nu utilizați și nu depozitați produsul în medii umede, de exemplu în baie – există risc de defectare și de pericol. • Nu utilizați produsul în apropierea substanțelor inflamabile (de ex. alcool, diluant, benzină, dizolvant de ojă, spray-uri etc.). • Nu utilizați produsul în următoarele situații: când cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat ori se supraîncălzește; când ștecherul este slăbit în priză. • Nu conectați și nu deconectați cablul de alimentare cu mâinile ude și nu utilizați produsul în acest mod. • Asigurați-vă că tensiunea de lucru corespunde tensiunii nominale a produsului. • Înainte de utilizare, verificați ca ștecherul și conectorul cablului de alimentare să fie complet introduse, pentru a evita orice pericol. • Când nu utilizați produsul, opriți-l și scoateți ștecherul din priză. • Curățați periodic praful acumulat pe ștecher și pe conectorul cablului de alimentare, pentru ca umezeala, praful și alți factori să nu provoace defectarea izolației. • Utilizați exclusiv cablul de alimentare livrat cu acest produs. Nu îl folosiți la niciun alt aparat. • Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului – se poate deforma și deteriora. • Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu permiteți copiilor să utilizeze produsul. • Nu modificați, nu dezasamblați și nu reparați singur produsul. Dacă este necesară o reparație, adresați-vă producătorului, reprezentantului sau unui service autorizat, pentru a evita orice pericol. • Dacă ștecherul este deteriorat, adresați-vă distribuitorului, centrului de service sau unei persoane cu calificarea și experiența necesare. • Utilizați produsul exclusiv în scopul indicat în acest manual. Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător.
	**Atenție!**	**Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la rănirea persoanelor.** • În timpul utilizării, operatorul trebuie să acorde o atenție sporită siguranței persoanelor și a echipamentului. • Dacă produsul nu funcționează corect, încetați imediat utilizarea și contactați producătorul sau distribuitorul. • Manipulați cu grijă produsul și accesoriile. • Manipulați responsabil ambalajul, pentru a evita accidente precum sufocarea copiilor; nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

F-320B Aparat EMS



1. Aparat F-320B EMS
2. electrozi autoadezivi

Panou de comandă




1. Întrerupător
2. Setarea timpului
3. Setarea canalului
4. Setarea modului
5. Comutator electrozi
6. Buton rotativ

Observații:

- În standby, butonul „power switch“ luminează roșu, iar în timpul funcționării alb.
- Celelalte taste tactile nu luminează în standby și luminează alb în timpul funcționării.

Afișaj



1. Timp
2. Mod
3. Funcționarea electrozilor
4. Canalul electrodului și treapta

Descrierea funcțiilor

Mod de utilizare

1. Introduceți cei 4 electrozi în aparatul F-320B.
1. Conectați alimentarea; în acest moment aparatul este în standby, iar butonul „power switch“ luminează roșu.
2. Apăsând butonul „power switch“ intrați în modul de lucru, iar butonul începe să lumineze alb.
3. În modul de lucru aparatul este setat implicit pe modul 1, cele patru ieșiri sunt pe treapta 0, iar timpul este de 15 minute.

2. În funcție de tratament și de zona de aplicare, îndepărtați folia protectoare de pe electrod și lipiți electrodul pe corp.

3. Apăsați „Timing Setting“ pentru a intra în setarea timpului.
1. Rotind butonul setați timpul între 1 și 60 de minute. Rotirea în sensul acelor de ceasornic mărește timpul, iar în sens invers îl reduce.
2. După setarea timpului, ieșiți din setare apăsând din nou „Timing Setting“.

4. Apăsați „Mode Selection“ pentru a intra în setarea modului.
1. Rotind butonul alegeți unul dintre cele 8 moduri, de la P1 la P8.
2. După setare, ieșiți din mod apăsând din nou „Mode Selection“.

5. Setarea canalelor electrozilor.
1. Înainte de setare, asigurați-vă că ați ieșit din setarea timpului și a modului.
2. Rotind butonul selectați canalul electrodului; canalul ales se afișează într-un cadru alb.
3. La apăsarea butonului, numărul canalului selectat începe să clipească. Rotind butonul setați apoi treapta între 0 și 99; rotirea în sensul acelor de ceasornic mărește treapta, iar în sens invers o reduce. După setare apăsați butonul încă o dată – setarea treptei pentru canalul respectiv se încheie, iar numărul nu mai clipește.
4. Cu butonul „Channel Setting“ activați sau dezactivați canalul selectat. Când canalul este activ, fundalul pictogramei este verde; când este dezactivat, fundalul este albastru. Pot fi active simultan până la patru canale.

6. Repetând pașii 2., 3. și 4., setați pe rând treapta și starea de activare pentru toate cele patru canale.

7. Apăsați „Start/Pause“ pentru a începe tratamentul conform parametrilor setați ai celor patru canale.

8. După expirarea timpului setat, electrozii se opresc automat.
Dacă doriți să încheiați tratamentul mai devreme, apăsați butonul „Start/Pause“.

9. După utilizare, apăsați „power switch“ pentru a trece aparatul în standby; butonul va lumina roșu.
După scoaterea ștecherului din priză, curățați electrozii autoadezivi cu apă, aplicați folia protectoare și pregătiți accesoriile pentru următorul tratament.

Atenționări privind utilizarea

⚠ Avertisment

- Alimentarea trebuie să corespundă parametrilor tehnici ai aparatului și trebuie protejată cu un dispozitiv de curent rezidual.
- Nu aplicați electrozii în zona inimii, pe tumori venoase, varice sau pe pielea inflamată și umflată.
- Produsul este interzis următoarelor categorii de persoane:
  ① persoane cu stimulator cardiac;
  ② persoane cu inimă slăbită;
  ③ persoane cu tulburări de ritm cardiac;
  ④ persoane cu epilepsie;
  ⑤ femei însărcinate;
  ⑥ persoane cu dependență severă de alcool;
  ⑦ persoane cu calculi severi la stomac, ficat, vezică urinară și rinichi.
- Creșteți treapta de intensitate treptat, de la cea mai mică; nu o măriți niciodată brusc.
- Nu amplasați aparatul în locuri cu temperaturi ridicate, în lumina directă a soarelui sau acolo unde există risc de lovire ori de cădere.

⚠ Atenție

- După utilizare, clătiți electrodul cu apă curată, lăsați-l să se usuce și aplicați folia protectoare.
- Nu curățați electrodul prea des și prea mult timp.
- Nu depozitați electrozii în locuri cu temperaturi ridicate sau în lumina directă a soarelui.
- Durata de viață a electrodului este de 50 de utilizări; după 50 de utilizări înlocuiți-l cu unul nou.
- Nu utilizați doi electrozi aplicați unul în fața celuilalt.
- În timpul funcționării aparatului nu dezlipiți electrodul și nu îl atingeți direct cu degetele. Procedura corectă: opriți mai întâi aparatul, prindeți electrodul de partea fără silicon și apoi dezlipiți-l.

Parametrii produsului

Denumire	Aparat cosmetic EMS
Cod model	F-320B
Dimensiunile produsului	20.8×23.0×7.5 cm
Greutate netă	1.4 kg
Tensiune nominală	AC 100V–240V
Frecvență	50Hz/60Hz
Putere consumată	6W
Conținutul ambalajului	Unitate principală × 1
	Cablu de ieșire pentru electrozi × 4
	Electrod autoadeziv în formă de tărtăcuță × 8
	Electrod autoadeziv în formă de opt × 8
	Electrod autoadeziv oval × 8
	Manual de utilizare × 1
	Cablu de alimentare × 1

Remedierea problemelor

Defecțiune	Cauză	Soluție
Aparatul cosmetic nu funcționează	lipsă alimentare	Verificați dacă siguranța din modulul de alimentare nu este arsă. Dacă este arsă, înlocuiți-o la timp cu una cu aceiași parametri.
	Cablul de alimentare nu este introdus	Reconectați alimentarea.
	aparatul nu este pornit	După pornirea alimentării, butonul întrerupătorului se aprinde. Apăsând întrerupătorul intrați în modul de lucru.
Afișajul nu funcționează	lipsă alimentare	1. Reconectați alimentarea. 2. Apăsați butonul întrerupătorului.
Electrodul nu funcționează	Contact slab între conector și priză	Deconectați cablul de ieșire și introduceți-l din nou în priză.
Senzație slabă la stimulare	1. Canalul electrodului nu este setat corect.	1. Alegeți canalul corect și setați treapta potrivită. 2. Utilizați moderat, în funcție de starea dumneavoastră, și aplicați electrodul pe zona potrivită a corpului. 3. Curățați impuritățile de pe electrod cu apă curată, altfel conductivitatea acestuia scade.
	2. Durata de viață a electrodului a depășit 50 de utilizări.	Înlocuiți electrodul cu unul nou.

Notă: Dacă problema nu poate fi remediată, adresați-vă distribuitorului sau centrului de service. Vă mulțumim.

Fabulo

Importator: iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovacia
www.fabulo.ro

Nu eliminați aparatele vechi sau defecte împreună cu deșeurile menajere;
predați-le la punctele publice de colectare.

▲ Înainte de utilizare, verificați specificația produsului. Acest manual are doar caracter informativ. Specificațiile se pot modifica fără notificare.